取扱説明書



クリーナー (家庭用) 品番 SC-X12J

このたびは、クリーナーをお買い上げ いただき、ありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みいただき、 正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読 みください。 お読みになったあとは、いつでも取り 出せるところに、保証書とともに大切 に保管してください。

ペーシ
各部のなまえと使用前の準備1
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お掃除ワンポイント・アドバイス …5
ターボブラシの使いかた5
じゅうたんのお掃除5
床・たたみのお掃除5
すき間などのお掃除6
あとかたづけ6
知っておいていただきたいこと7
ゴミの捨てかた8
お手入れのしかた
故障かな?と思ったら12
保護装置について12
お客さまご相談窓口13

上手に使って上手に節電

保証とアフターサービス ……裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外 では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

再生紙を使用しています

各部のなまえと使用前の準備


まず、付属品を ご確認ください。




伸縮パイプ



すき間用吸込口





手元スイッチ

●手元で「切」と吸込力の 調節ができます。

「強」ボタン

じゅうたんのお掃除に

「切」ボタン

● 本体の運転を止めるときに



POWER CONTROL

「中/弱」ボタン

●押すたびに「中」と「弱」が 切り換わります。

「中」-床・たたみのお掃除に 「弱」-薄い敷物のお掃除に

お願い

- 吸込力の調節は目安としてご使用ください。
- ●じゅうたんなどでターボブラシの操作が重いときは、パワーを 下げてご使用ください。


長さ調節ボタン

●ボタンを押して、使いやすい長さに調節してください。 ※「カチット音を確認してください。

ターボブラシ

゙パイプホルダー





ダストカップ


ダストカップ


ティッシュペーパー



使用前の準備








お願い はずすときはボタン


注意

●使用しない時は安全のため電源プラグをコンセントから抜く。



お知らせ

● 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が 熱くなりますが、異常ではありません。





安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止す るためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると 生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

警告



改造はしない。


修理技術者以外の人は、分解したり 修理をしない。

火災・感電・ケガの原因となります。修理 はお買い上げの販売店またはお近くの「お 客さまご相談窓口 | (13~14ページ) に ご相談ください。



灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、 タバコの吸い殻などを吸わせない。

火災の原因に なります。



強制

定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると コンセント部が異常発 熱して発火することが あります。



コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない。

感電・ショート・ 発火の原因に なります。



電源プラグは、刃および刃の取り付け 面にほこりが付着している場合はよく 拭く。

火災の原因になります。



禁止

コードを傷付けたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張 ったり、ねじったり、たばねたりしな い。また、重い物を載せたり、挟み込 んだりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となり ます。



電源プラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれが あります。



お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く。



ぬれた手で抜き差しを しないでください。 感電やケガをすること があります。



水洗いや風呂場での使用は

コードをターボブラシに

巻き込まない。

コードの損傷により

感電することがあり



あります。


ます。



ターボブラシの回転部分には 触れない。

手などをケガすることがあります。 特にお子様には注意してください。





絵表示の例



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意





爆発や火災の原因 になります。





本体・ホース・伸縮パイプの接点 に、ピンを入れない。 感電することがあります。

お願い

次のものは吸わせないでください。 故障の原因になります。

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの。
- ●多量の粉、砂、小石など目づまりするもの。

ホースの扱いをていねいに。ホースの破れや傷つき の原因になります。

ホースを持って本体を持ちあげたり、ホースを 踏みつけないでください。

ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミを吸わせたと きは、取り除いてください。吸引力が弱くなります。


このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、で使用にならないでください。

お掃除ワンポイント・アドバイス

ターボブラシの使いかた

(せまい所のお掃除)


通常のお掃除



- ●手元をひねると、ターボブラシの向きが変わります。
- ●左右どちらの方向にも動かせます。
- 通常の位置にもどすときは、ターボブラシを手前に 引きながらもどしてください。

壁ぎわのお掃除

ターボブラシを壁に押し当てると、壁ぎわのゴミを吸い込みます。




お願い

- ●壁・家具などに強く当てないでください。土壁には当てないでください。傷をつけることがあります。
- せまい所をお掃除するときは、パイプホルダーが 家具などに当たらないように注意してください。 傷をつけることがあります。

じゅうたんのお掃除

- ●手元スイッチの「強」ボタンを押します。
- ターボブラシの操作が重く感じるときは、 パワーを下げてご使用ください。
- ①まず一定方向に往復。
- ②次に、直角方向に往復。
- ③最後に、残ったすみのお掃除。



お願い

- ターボブラシを同じ場所で長く回すと、じゅう たんを傷めます。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、 ご使用にともない徐々に少なくなります。
- ●じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが 回りにくくなることがあります。

床・たたみのお掃除

- ターボブラシの操作が重く感じるときは、 パワーを下げてご使用ください。
- ■たたみの場合は、たたみの目にそって ターボブラシをゆっくり動かします。



お願い

● ターボブラシを床に強く押し付けないでください。 床が傷ついたり、故障の原因になります。

すき間などのお掃除

すき間用吸込口を使用 するときは、すき間用 吸込口をホースまたは 伸縮パイプに取り付け ます。



そのままブラシで手元などをお掃除 するときは、ターボブラシ、伸縮パ イプをはずし、そのままブラシを起 てします。

お願い

そのままブラシで指を はさまないように注意 してください。



そのままブラシが汚れたときは、はずして水洗いして ください。

こんなときは、すき間用吸込口







階段のすみ

サッシのみぞ

こんなときは、そのままブラシ







エアコンの フィルター

ぬいぐるみ・人形

パソコンの キーボード

(はずしかた)

そのままブラシを 起こし、片側を 矢印の方向に ひろげてはずし ます。



取り付けかた

①ブラシ取り付け部に ブラシのみぞの片側 をはめ込みます。

> ブラシの みぞ



②もう一方を押し 込むようにして、 みぞにはめ込み ます。



お願い ●傷つきやすいところではそのままブラシを押しつけないでください。傷つきの原因になります。

あとかたづけ



- ご使用にならないときは、安全のため、電源プラグはコンセントから抜いておいてください。
- 電源プラグを持ってコード巻き取りボタンを押し、コードを最後まで巻き取ります。 プラグのはねあがりによるけがや家具の傷つきを防ぎます。




収 級

● 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

スタンド収納

- ①伸縮パイプを縮めます。
- ②本体を立て、差し込み穴に パイプホルダーを差し込み ます。
- ③ホースを持ち、伸縮パイプに 巻きつけます。





お願い ●スタンド収納状態で持ち運ばないでください。ホース・伸縮パイプがはずれた場合、危険です。


知っておいていただきたいこと

- サイクロンクリーナーは、吸込力が持続するという特長を持っていますが吸込力の低下 を防止するために次のことを必ずお守りください。
- お掃除が終ったら、こまめにゴミを捨ててください。 大きなゴミを吸わせないでください。
- ●一気に多量のゴミを吸わせないでください。
- ●細かい粒状のゴミを集中して吸わせないでください。

ダストカップにティッシュペーパーを取り付けると便利です。

● ティッシュペーパーをダストカップに取り付けると、メッシュ・プリーツ フィルターへの汚れの付着が少なくなり、お手入れの回数を減らすことが できます。またゴミ捨て時も、ホコリの舞い上がりを抑えることができます。 お掃除ごとにティッシュペーパーの交換・取り付けを行い、チリ落としレ バーを操作することにより、当社試験条件で約4年間*メッシュ・プリーツ フィルターをお手入れしなくても、吸込力が持続します。ただし、ゴミの種 類や条件(温度、湿度等)によって異なりますのでゴミ捨てを行なってもク リーニングサインが点灯する、吸込力が弱い、運転音が大きいなどの症状 が改善できない場合は、お手入れ(→9ページ)をしてください。

※ティッシュペーパーを取り付けた場合の当社試験ゴミによる当社試験結果、3LDK (24畳相当)を毎日掃除し、毎日ゴミ捨てをした場合の試算。ゴミの種類や条件に よって異なります。



(試験条件)

- お掃除ごとにティッシュペーパー(2枚重ねのもの)の交換・ 取り付けを行い、チリ落としレバーを操作(5往復)した場合。
- ●当社試験ゴミによる当社試験結果
- 1回のゴミの量は3LDK(24畳相当)掃除相当分。
- 温度25℃、湿度60%

※試験結果は、ゴミの種類や条件によって異なります。


お願い

- お掃除ごとにティッシュペーパーの取り付けとチリ落としレバーの操作をしない場合は、吸込力を持続させるため に月に1回を目安にお手入れをしてください。お手入れの目安はゴミの種類や使用頻度によって異なります。
- ティッシュペーパーを取り付けた場合は、細かいほこりがティッシュペーパーに付着するため、取り付けない場合 に比べゴミ捨ての回数が増えます。ティッシュペーパーはゴミ捨てごとに毎回取り付けてください。
- ゴミは「ゴミすてライン」を超える前に捨ててください。

ィッシュペーパーの取り付けかた


ふたを開け、本体を押さえ ながらダストカップのハン ドルを持って取り出す。

ダストカップの「ゴミすて ボタン を押してプリーツ フィルター、メッシュ枠を 広げる。



取り出すときにゴミすてボタンを押さな いでください。ダストカップが開いて、 ゴミがこぼれることがあります。

●運転中はダストカップを取り出さないで ください。




ダストカップのメッシュ枠の 上にティッシュペーパーを図 のように広げて



ティッシュペーパー メッシュ枠

- ●ティッシュペーパーは、市販されている 2枚1組のものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しない でください。

メッシュ枠、プリーツ フィルターを元どおりに はめ込む。



ダストカップを本体に 取り付ける。

ダストカップ




※ダストカップからはみ出したティッシュペーパーは 前側に折り返してください。

ゴミの捨てかた 小警告


●必ず手元スイッチの「切」 ボタンを押し、電源プラグ をコンセントから抜く。

ゴミは「ゴミすてライン」を超える前に捨ててください。そのまま運転を続けるとメッシュ・プリーツフィルター が目づまりして吸込力が下がります。お掃除ごとのゴミ捨てとティッシュペーパーの取り付けをおすすめします。

ふたを開け、本体を押さえながらダスト カップのハンドルを持って取り出す。




プリーツフィルターのゴミやほこりを 落とす。



チリ落としレバーを5往復程度動かして、


集じん□を下に向けないでください。 ゴミがこぼれることがあります。

ダストカップをゴミ袋などの中に入れ 「ゴミすてボタン」を押す。




ホースの「そのままブラシ」や古いブラシ(毛が やわらかく、毛の長さが2cm以上のもの)で メッシュ・プリーツフィルターについたゴミを 取り除く。

> 電源プラグをコンセントから抜いてお手入れ してください。




※ティッシュペーパーを取り付けていない ときは、必ずお手入れしてください。

メッシュ枠、プリーツフィルターを 元どおりにはめ込む。



ダストカップを本体に取り付ける。



お願い

- ●お掃除ごとにティッシュペーパーの取り付けとチリ落としレバーの操作をしない場合は、吸込力 を持続させるために月に1回を目安にお手入れをしてください。 お手入れの目安はゴミの種類や使用頻度によって異なります。
- ●ダストカップのメッシュ枠、プリーツフィルターは直接手で開けられません。 ゴミを捨てるときは必ず「ゴミすてボタン」を押してください。
- プリーツフィルターに無理な力を加えないでください。変形することがあります。
- ●ダストカップをお手入れするときは、ホースやダストカップを落下させないでください。 破損の原因になります。

●お手入れには、ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。 変色、変形、割れの原因になります。

● クリーニングサインは「強」、「中」運転のとき、フィルターが目づまりしたこ とを点灯でお知らせします。点灯状態で運転するとモーターに負担がかかります のですぐにフィルターのお手入れ、ティッシュペーパーの交換をしてください。 そのまま運転を続けるとモーター保護のため自動的に吸引力が下がり、クリーニ ングサインが点滅します。(12ページ)

(「弱」運転のときは、点灯、点滅しません。)


●目づまりしやすい砂ゴミや十ボコリを多く吸い込むと、ゴミすてラインまで ゴミがたまる前にクリーニングサインが点灯、点滅することがあります。 メッシュ・フィルターのお手入れ、ティッシュペーパーを交換してください。



使用中にクリーニングサインが点灯したときや、吸込力が弱くなったとき、 運転音が大きくなったときはロメッシュ、②プリーツフィルター、③カップ フィルターのお手入れをしてください。

お願い
●お掃除ごとにティッシュペーパーのセットとチリ落としレバーの操作をしない場合は、 吸込力を持続させるために月に一回を目安にお手入れをしてください。 お手入れの目安はゴミの種類や使用頻度によって異なります。


ダストカップを取り出し、ゴミを捨てる。 (8ページ)



ダストカップの取っ手を押しながらカップ フィルターを手前に引いてはずす。

カップフィルター 取っ手

カップフィルターのみぞをダストカップの凸 部にはめ込み、奥まで押し込む。



ホースの「そのままブラシ」や古いブラシ(毛が やわらかく、毛の長さが2cm以上のもの)で メッシュ・プリーツフィルターについたゴミを 取り除く。

電源プラグをコンセントから抜いてお手入れ してください。




目づまりを取り除く

そのままブラシ

ゴミを取り除く

● プリーツフィルターは取りはずしてお手 入れすることもできます。(10ページ)

メッシュ枠、プリーツフィルターを元ど おりにはめ込み、ダストカップを本体に 取り付ける。 ダストカップ



●汚れが気になるときやゴミが取れにくいとき ダストカップ・メッシュ・カップフィルターを水洗いしてください。

プリーツフィルターは 水洗いできません。


プリーツフィルターをはずす。 プリーツフィルター とはずす。 レバーを押して、 ピンをはずします。

2 ダストカップ・メッシュ・カップフィルター を水洗いする。



- ①そのままブラシで汚れを落とし、 水洗いします。
- ②陰干しにして十分乾燥させます。 ぬれたままご使用になると臭いの発生や 故障の原因になります。

メッシュ枠・プリーツフィルターを元どおりにはめ込みダストカップを本体に取り付ける。



●ダストカップの穴にプリーツフィルターの ピンを差し込んでください。

プリーツフィルターのお求めは

プリーツフィルターは消耗品です。 破れたら、お近くのサンヨー商品 販売店でお買い求めください。

部品コード 616 159 0145

希望小売価格 1680円(税抜1600円)


希望小売価格は2008年1月現在のものです。


モーター前フィルター

ゴミやほこりが付着したときにお手入れしてください。

本体からダストカップ、モーター前フィルター枠を取りはずしモーター前フィルターを取り出す。


2 軽く水洗いした後、 陰干しで約1日 乾かす。 3 モーター前フィルターを取り付け、モーター前フィルター 枠を元の位置に取り付ける。







下側のつめを はめ込んで、 上側を押し込 んでください。



お願い

●洗たく機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。


本体・付属品

やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤を 含ませ、よく絞る。 2 本体と付属品を拭き、最後にから拭きをする。

- ●必ず手元スイッチの「切」ボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜く。
- ◆ ターボブラシ、ダストカップ以外の部分は絶対に水洗いしない。 (感電することがあります。)

ターボブラシ (ゴミが巻きついたり、つまったときに。)

カバーを取りはずす。



2回転ブラシを底から押し上げて取りはずす。




3 回転ブラシにからみついた ゴミを取り除く。

①からみついた糸くずなど は、はさみで切り、取り 除いてください。



②回転ブラシから軸受をはずし からみついたゴミを取り除い てください。




③ワッシャと軸受を取り付ける。



4 ターボブラシ本体、カバー、 回転ブラシを水洗いする。



5 よく水を切ってから、まわりに ついた水を拭き取る。



お願い

- ●陰干しにして十分に乾燥させます。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させない でください。変形の原因になります。

お願い

軸受をはずしたときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。


6 回転ブラシを取り付ける。

軸受をみぞに入れます。


お願い

- 洗剤、漂白剤などを使用しないでください。
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください。

カバーを取り付ける。



● つめを引っかけ、カバーを押さえて 固定します。



お願い

車輪が摩耗してくると、 床を傷つけるおそれが ありますので、ご注意 ください。

故障かな?と思ったら

⚠警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症状	調べるところ	直しかた
運転しない	●電源プラグがしっかり差し込まれていますか?●本体にホースが確実に差し込まれていますか?	 ●電源プラグをしっかり差し込みます。 ●ホースを確実に差し込みます。 ●もう一度電源プラグを差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転が止まった	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか?	◆保護装置の説明にしたがい処置をしてください。 12
吸込力が弱い	 クリーニングサインが「点滅」していませんか? ゴミがいっぱいになったままで使用になると、本体保護 のため吸込力を下げる機能がはたらく場合があります。 クリーニングサインが「点灯」していませんか? 	 ◆保護装置の説明にしたがい処置をしてください。 12 ◆ダストカップ、メッシュ・フィルターのお手入れ 7~10 をします。ティッシュペーパーを交換します。
運転音が大きい	ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか?メッシュ・フィルターが汚れていませんか?ふたが開いていませんか?	● つまったゴミを取り除きます。● お手入れをします。● ふたを閉めます。
クリーニングサイン が点灯したまま消え ない	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか?メッシュ・フィルターが汚れていませんか?ホースやターボブラシの先をふさいでいませんか?	 ゴミを捨てます。 つまったゴミを取り除きます。 お手入れをします。 ふさいでいるものを取り除きます。 上記の処置をしてもクリーニングサインが消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転中にボコボコと 音がする	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか?ホースやターボブラシにゴミがつまっていませんか?メッシュ・フィルターが汚れていませんか?ホースやターボブラシの先をふさいでいませんか?	 ■ゴミを捨てます。 ■つまったゴミを取り除きます。 ■お手入れをします。 ●ふさいでいるものを取り除きます。
ターボブラシの 回転ブラシが 回らない	◆ターボブラシに大きなゴミなどがつまっていませんか?◆ターボブラシの空気取り入れ口にゴミなどがつまっていませんか?◆手元スイッチが「弱」になっていませんか?	◆つまったゴミを取り除きます。◆つまったゴミを取り除きます。◆手元スイッチを「強」にします。
コードが全部 巻き取れない	● コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか?	● コードを 1 ~ 2 mほど引き出して、もう一度 巻き取ります。
コードが 引き出せない	● コードがからんでいませんか?	●無理に引き出さずコード巻き取りボタンを押しながら 「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行なってください。
異臭がする	●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか?	◆お手入れをします。9~j0

お願い

- 修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品(本体・ホース・伸縮パイプ・ターボブラシ)をご持参ください。
- ホースにゴミがつまった場合は、伸縮パイプをはずし水道のホース(水を使わない)などで取り除いてください。ホースを破らないように注意してください。

保護装置について

モーターの過熱防止のため保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

- クリーニングサインが「点滅」し、吸込力が低下します。吸込力の調節はできません。 (この状態で運転を続けると運転が停止します。)
- ●運転が自動的に停止。

<処置のしかた>

- ①手元スイッチの「切」ボタンを押します。
- ②電源プラグを抜きます。
- ③ダストカップのゴミを捨て、メッシュ・フィルターのお手入れをします。(8~10ページ) ティッシュペーパーを交換します。(7ページ)
- ④電源プラグを差し込んで、ご使用ください。

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜いて、約15~60分待ってから使用してください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)6994-9570**におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

FAX: 大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00 ~ 18:30

土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00 ~ 17:30

修理相談窓口	東コールセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	関東・甲信越地区	050-3116-2222 東京(03)5302-3401		
		北海道地区	050-3116-2333		
		東北地区	050-3116-2444		
	西コールセンター	近畿・北陸・四国地区	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400		
		中部地区	050-3116-2666		
		中国地区	050-3116-2777		
		九州地区	050-3116-2888		
	沖縄地区		098-944-5018		

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30

(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談〈三洋電機サービス株式会社〉

受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

< 利用目的 >

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・ 監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

いいおつき合いをお願いします。

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-12-1
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東·甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(0298)64-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)614-3883	〒321-0111	宇都宮市川田町字免ノ内765-5
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831		横浜市戸塚区上品濃9-14
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0942	新潟市中央区小張木2-16-43
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部·北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市間明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	₹910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	₹ 422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	₹410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	₹430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	₹453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
\C \\	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	T524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)645-1434	∓612-8427	京都市伏見区竹田真幡木町26-1
	大阪府	大阪サービスセンター	\$\pi(06)6992-6235		守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600		大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
	長度間	阪和サービスステーション	\$(072)221-8571		堺市堺区向陵西町2-1-24 神戸市長田区若松町2-1-9 ピアザビル3F
	兵庫県 	神戸サービスセンター	1 (078)641-1251	∓ 653-0038	
		阪神サービスステーション 姫路サービスステーション	\$(06)6432-3401	∓661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
			☎(079)282-7892 ☎(0799)42-6015	∓670-0943	姫路市市之郷町 1-9 南あわじ市市福永536-1
	奈良県	淡路サービスステーション 奈良サービスステーション	\$(0799)42-8015 \$(0744)22-7888	〒656-0478 〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(0744)22-7888 ☎(073)473-7112	T 640-8301	個家川寺田町 13-1 和歌山市岩橋 1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	T 680-0843	鳥取市南吉方3-107
中国地区	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	T 690-0044	無政市南百万3-107 松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	T 700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	\$\(080)245-1634 \$\(082)293-6511	7733-0012	広島市西区中広町2-1-2
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	733-0012 7721-0952	
	山口県	山口サービスステーション	☎ (083)973-3391	T 754-0024	
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	7771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	7761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	T 799-2655	松山市馬木町274
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)831-2570	T 780-8007	高知市仲田町6-12
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)928-3414	∓ 818-0061	筑紫野市紫6-1-1
7 的限区	川川川木	北九州サービスステーション	\$\(092)926-3414 \$\(093)521-5286	T818-0061 T802-0004	
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	T 802-0004	16/16/11/1971 16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/1
	大呵宗 熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	∓ 861-8045	
	大分県	大分サービスステーション	☎(096)388-3434 ☎(097)543-3454	T 801-8045	大分市椎迫5-6組
	大万宗 宮崎県		☎(097)543-3454 ☎(0985)29-3441	⊤870-0829 〒880-0022	人才们性迫5-0組 宮崎市大橋3-224
油畑県区(*)	鹿児島県	鹿児島サービスステーション 沖縄三洋販売株式会社 サービス郊	\$(099)251-4615	₹890-0068	
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	1 303-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

010407J

仕様/保証とアフターサービス

仕 様

- ■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
- ■包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

電源	AC100V 50-60H z 共用	消費電力	1,000W~約200W		
吸込仕事率	500W~約70W(ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。)				
運転音	63dB~約53dB	コードの長さ	5m		
本体寸法	(長さ)330×(幅)245×(高さ)210mm	集じん容積	0.9L		
質量	4.8kg(ホース、伸縮パイプ、ターボブラシ含む)				
付属品	ターボブラシ(1個)、伸縮パイプ(1本)、ホース1本(そのままブラシ付き)、すき間用吸込口(1個)、 ティッシュペーパー1枚(ダストカップ装着)				

[※]運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書

- この商品には保証書を別途添付 しております。
- ●保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の 保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の 保有期間は、製造打切り後6年 です。
- ●性能部品とは、その商品の機能 を維持するために必要な部品で す。

ご不明な点や修理に 関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(13~14ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

12ページ(故障かな?と思ったら)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さま	お買い上げ日	年	月	日			
メモ	お買い上げ 販売店名			TEL ()	_	

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。(価格は2008年1月現在のものです。)

ふとんローラー(アトピットターボ) SCS-ATP20 希望小売価格10,290円(税抜9,800円)

ふとんのお掃除に

ブラシ付3段ロングすき間用吸込口 SCS- LB3 希望小売価格1,260円(税抜1,200円)

高い所やせまい所のお掃除に

丸 ブラシ 部品コード 616 140 0802 希望小売価格735円(税抜700円)

傷つきやすいものの お掃除に

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4